Biopel online

Uživatelský manuál

Internetový modul je nainstalován v externí patici kotle a umožňuje spojení kotle s naším serverem, na kterém funguje aplikace sledující provoz kotle po celý den. Přes toto rozhraní jemožné provádět změnu nastavených parametrů včetně nastavených hodnot v servisním menu po zadání servisního kódu. Systém ukládá historii činnosti kotle a zobrazuje chod komponentů v otopném systému.

Pro správnou spolupráci mezi řídící jednotkou kotle a serverem je nutné uploadovat do v8 řídící jednotky kotle verzi softwaru 1.3.8 nebo vyšší.



INDEX

1	PŘ	IPOJENÍ	3
	1.1	PŘIPOJENÍ DO LOKÁLNÍ SÍTĚ	3
	1.2	PŘIPOJENÍ VZDÁLENĚ	3

1 PŘIPOJENÍ

Internetový modul spolupracuje s jednotkou kotle v8. Po připojení kabelu do internetového modulu, který je v externí patici, je nutné tento modul aktivovat. (Menu >> Instalační nastavení >> Internetový modul >> Aktivovat), poté zvolte >> IP adresa.

Po chvíli se zobrazí na displei IP adresa kterou si opište na papír. Budete ji později potřebovat. (např. 192.168.1.192).

1.1 Připojení do lokální sítě

Dalším krokem je zapojení kotle do lokální LAN sítě ve vašem domě.

- Spusťte na počítači váš internetový prohlížeč.
- Napiště dříve opsanou IP adresu (např. http://192.168.1.192). Pokud je v IP adrese číslice "0" pak je nutné číslo do prohlížeče zadat bez "0".
- Například: Pokud jste IP adresu opsali ve tvaru 192.168.021.092, napište 192.168.21.92 do vašeho prohlížeče.
- Stiskněte ENTER.
- Zobrazí se přihlašovací okno kde zadejte do uživatelského jména "user" (User: user), heslo nechejte prázdné a stiskněte OK.

?	
username:	user
password:	
	OK Anuluj

Načte se vám online aplikace pro váš kotel funkční zatím pouze v lokální síti.

1.2 Připojení vzdáleně

Pro přístup k online aplikaci vzdáleně přes internet je nutné vyplnit nové přihlašovací údaje. Z tohoto důvodu klikněte na odkaz Settings v pravém horním rohu. Poté vyplňte nové uživetelské jména, ID a hesla pro vzdálený přístup prostřednictvím internetu.

- (administrační heslo) Admin password umožňuje měnit hodnoty a nahrávat je vzdáleně do v8 řídící jednotky.
- (uživatelské heslo) User password je pouze pro zobrazení online aplikace bez možnosti změny hodnot.
- Po vyplnění přihlašovacích údajů a uložení je možné se pomocí těchto přihlásit do online aplokace prostřednictvím stránek OPOP. http://www.opop.cz/
- Na této stránce najděte odkaz s názvem "Cloud systém". Klikněte na něj.

4

	OPOP
	Login Password
DEMO Login: modul3 Pass: userHaslo	Corine Co

• Zadejte vaše nové přihlašovací údaje a připojte se k online systému Biopel cloud.

External temperature: PC	
The gas temperature: 18°C	Hot tap water Preset HTW - 60 + °C
Feeder: Does not operate	CH pump
Feeder temperature: 16°C Fuel level: 0 %, 0 kg	CH valve
CH 20°C Set CH - 60 + °C	Foor

Nyní můžete ovládat váš kotel prostřednictvím internetu kdekoliv na světě.

OPOP, spol. s r. o. Zašovská 750 757 01 Valašské Meziříčí Bank details: Komerční banka a.s., account no.:1608851/0100 Reg. no.: 47674105, VAT no.: CZ 47674105 Phone: Sales Dept: 571 675 589, Secretariat: 571 611 250, Production: 571 675 405 Sourcing: 571 675 114, Finance: 571 675 472 Fax. 571 611 225